

Standardy Montażu

Montaż rolet / żaluzji do skrzydła okiennego (inwazyjny)

Z zasady kasety rolet czy rynny górne żaluzji są dokręcane do skrzydła okiennego bezpośrednio do listew okiennych jeśli tylko taka możliwość występuje.

Jeśli okno nie posiada listew okiennych elementy te są dokręcane bezpośrednio do profilu okiennego.

Wyjątkiem są kasety rolet B11 (od dołu) oraz w większości przypadków rolety w kasecie przestrzennej gdzie nie ma innej możliwości jak dokręcenie kaset bezpośrednio do profilu okiennego. Prowadnice boczne (nie dot. Rolet dachowych) są doklejane za pomocą dwustronnej taśmy piankowej.



Montaż rolet w kasecie z prowadnicami (system standard) - Rolety klasyczne oraz Dzień noc

Kaseta rolety jest przykręcana za pomocą niewielkich śrubek do listew okiennych

Jeśli okno nie posiada listew okiennych roleta może być dokręcana do ramy okiennej

Prowadnice boczne są doklejane za pomocą taśmy piankowej do listew okiennych lub jeśli listwy okienne nie występują do profilu okna.



Montaż żaluzji plisowanych / żaluzji aluminiowych 16mm. 25mm. / Żaluzji drewnianych 25mm.

Mocowania żaluzji są przykręcane za pomocą niewielkich śrubek do listew okiennych

Jeśli okno nie posiada listew okiennych roleta może być dokręcana do ramy okiennej



Montaż rolet w kasecie z prowadnicami (system przestrzenny) - Rolety klasyczne oraz Dzień noc

Kaseta rolety jest przykręcana za pomocą niewielkich śrubek do ramy okiennej

Prowadnice boczne są doklejane za pomocą taśmy piankowej do listew okiennych lub do profilu okna

Rolety B11 od dołu

Kaseta rolety jest doklejana oraz przykręcana za pomocą niewielkich śrubek do ramy okiennej

Prowadnice boczne są doklejane za pomocą taśmy piankowej do listew okiennych lub do profilu okna.



Rolety Dachowe

Prowadnice rolety są dokręcane do profilu okiennego za pomocą niewielkich śrubek. Kasety jest osadzana w prowadnicach.

Plisy na okna dachowe

Zarówno prowadnice boczne jak i mocowania plisy są dokręcane do profilu oka za pomocą niewielkich śrubek

Montaż rolet / żaluzji do muru lub sufitu

Wszystkie produkty nie zależnie od modelu jeśli są montowane do sufitu czy ściany są montowane w zależności od podłoża :

- kołki rozporowe
- kołki Molly / lub samowierzące
- kołki do pustych przestrzeni
- wkrętami do drzewa
- wkrętami do profili aluminiowych

Wszystkie nasze montaż są przeprowadzane starannie i z zachowaniem ostrożności jednak w przypadku słabego lub niewłaściwie wykonanego podłoża może dojść podczas montażu do jego pęknięć lub uszkodzeń za co firma nie bierze odpowiedzialności.

Podłoże gdzie ma odbyć się montaż musi być gładkie , stałe i odpowiednio wytrzymałe.

Bezpośrednio w miejscach montażu naszych produktów (w ścianach czy sufitach) nie mogą przebiegać żadne instalacje elektryczne czy rury wodno-kanalizacyjne.

Za znajomość w/w planów instalacji odpowiada zamawiający.

Montaż moskitier

Moskitiery ramkowe – okienne

Są montowane w sposób bezinwazyjny Wkładane w otwór okienny i blokowane za pomocą obrotowych blaszek

Moskitiery drzwiowe / przesuwne / rolowane

Wyżej wymienione systemy moskitier są zawsze dokręcane do ramy okiennej za pomocą wkrętów .

Jeżeli okna posiadają wywietrzniki zewnętrzne w większości przypadków muszą one zostać zdemontowane i na ich miejsce nachodzi moskitierą lub jej system prowadnic w zależności od modelu moskitier.